

# AMAZING モールドパティ&キャストイングレジン

日本紐釦貿易株式会社  
TEL:06-6271-7087 FAX:06-6271-0059  
E-mail:nbk@nippon-chuko.co.jp  
HP:http://www.nippon-chuko.co.jp

## モールドパティ(型取り用パテ)の使い方



白と黄色のパテを  
1:1で混ぜ合わせる



全体が黄色になるまで  
よくこねる(約1分)



型取りしたい物を素早く  
埋め込む



20~30分で固まり  
レジンの型が出来あがり

## レジンの 作り方は とても簡単



2つの液を同量  
ゆっくり混ぜ合わせます



パティで作った型にゆっくりと  
流し込むと約10分で固まります。



型から取り出せば完成。ホワイトなら  
アクリル絵具で着色もできます。

## ALU-1 アメージングモールドパティ



参考小売価格 ¥2,600

### ■ 用途

- ・手芸用品の型取り用

### ■ ご使用方法

- ① パテA(白)とB(黄)を同量取り出し、色が均一(黄)になるまでよく混ぜ合わせて下さい。(約1分)
- ② しわを取り除きながら、ボール状にして下さい。(約15秒)
- ③ パテの一番盛り上がった部分から、型取りしたい元型を押し込み、細かい部分まで型が付く様に押し固めて下さい。
- ④ 20~25分間静かに放置し、元型を取り出して下さい。

### ■ 取り扱い上の注意

- ・幼児、子どもの手の届かない所に保存し、いたづらをしないように注意して下さい。
- ・火気の付近で使用しないで下さい。
- ・取り扱い後は手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・手芸材料以外の用途には使用しないで下さい。食品などの型取りには使用しないで下さい。
- ・変質や異物混入を防ぐため、使用後はきちんとふたをして保管して下さい。
- ・直射日光を避け、湿度が低い暗所で保管して下さい。
- ・目に入った時は10~15分、きれいな手で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・食べないで下さい。誤って食べた場合には医師の診察を受けて下さい。

## ALU-2 キャストイングレジン (クリア)



参考小売価格 ¥2,600

### ■ 用途

- ・手芸材料の固定用

### ■ ご使用方法

- ① テーブルや机などの平坦な場所に新聞紙などを敷き、室内の換気をよくして作業して下さい。
- ② A液(透明)とB液(透明)をそれぞれ同量をカップで計り、紙コップ等の攪拌用容器にゆっくり移して下さい。
- ③ 合わせた液を攪拌棒を使ってゆっくりと約1~2分間、よくかき混ぜて下さい。(激しく混ぜると気泡が入ります)
- ④ モールドパティなどで作った型にゆっくりと流し込んで下さい。また不要な部分について場合ふきとって下さい。
- ⑤ 約6時間から半日程で固まります。完全に固まってから型から取り出して下さい。

## ALU-3 キャストイングレジン (ホワイト)



参考小売価格 ¥2,600

### ■ 用途

- ・手芸材料の固定用

### ■ ご使用方法

- ① テーブルや机などの平坦な場所に新聞紙などを敷き、室内の換気をよくして作業して下さい。
- ② A液(透明)とB液(透明)をそれぞれ同量をカップで計り、紙コップ等の攪拌用容器にゆっくり移して下さい。
- ③ 合わせた液を攪拌棒を使ってゆっくりと約1~2分間、よくかき混ぜて下さい。(激しく混ぜると気泡が入ります)
- ④ モールドパティなどで作った型にゆっくりと流し込んで下さい。また不要な部分について場合ふきとって下さい。
- ⑤ 10分程度で白くなり固まります。完全に固まってから型から取り出して下さい。



ご使用前に  
お読みください。

### ■ 取り扱い上の注意

- ・幼児、子どもの手の届かない所に保存し、いたづらをしないように注意して下さい。
- ・火気の付近で使用しないで下さい。
- ・直接触れないようご注意ください。皮膚についた場合は乾いた布で拭きとった後、石鹸でよく洗って下さい。
- ・通気性をよくして使用して下さい。
- ・取り扱い後は手洗い、うがいを十分に行ってください。
- ・変質や異物混入を防ぐため、使用後はきちんとふたをして保管して下さい。
- ・直射日光を避け、湿度が低い暗所で保管して下さい。
- ・目に入った時は10~15分、きれいな手で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲んだ場合には水で口の中を洗浄し、医師の診察を受けて下さい。
- ・人体に異常があった場合には使用をやめ、医師の診断を受けて下さい。